



## ZET- очиститель эмульсионной системы

### ZET- очиститель эмульсионной системы

Водорастворимый высокоэффективный продукт для подготовки оборудования и эмульсионных систем перед заправкой эмульсией.

Применение	<p><b>ZET- очиститель эмульсионной системы</b> . Сбалансированный состав действует как дезинфицирующее средство против бактерий, плесени, грибов, дрожжей Отлично удаляет все виды загрязнений: масляный и жирный налет, твердые отложения и другие.</p> <p>Накануне плановой замены очиститель добавляется в рабочую эмульсию. При этом оператор абсолютно безопасно может продолжать работу. Наиболее эффективно действия очистителя, если он будет в эмульсии не менее 8 часов.</p> <p>После полного удаления смеси эмульсии и очистителя из системы станка, желателно заполнить систему станка минимум на 2/3 1% раствором эмульсии, на которой предполагается дальнейшая эксплуатация оборудования и обеспечить циркуляцию на 2040 минут. После удаления этой эмульсии, система станка заполняется свежей эмульсией с рабочей концентрацией</p>		
Концентрация	2-3 % - от реального объема эмульсии в системе и от степени загрязнения эмульсии.		
Характеристики	Внешний вид	Желтая прозрачная жидкость	
	Плотность (20 °C)	1,038	g/cm <sup>3</sup>
	Вязкость (40 °C)	48	mm <sup>2</sup> /S
	Точка кипения	100 °C	
	Значение pH (5 %)	10	
Хранение	Хранение на складе при температуре от +5 до +30°C, срок годности 12 месяцев		

Соответствует требованиям **TRGS 611**  
**DIN EN ISO 9001:2000**

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - [www.zet-chemie.de](http://www.zet-chemie.de)

ООО «КАМАПРОМИНСТРУМЕНТ» г. Пермь  
Дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в Пермском крае  
**8- 800 500-27-13 ; 8(342) 235-79-50**

[www.kamaprominstrument.ru](http://www.kamaprominstrument.ru)